

# Jer biram vodu !

Domaćinstvo / industrija



Kratke upute za mjerenje tvrdoće aqua3M 8 / 15 / 25 / S / D

## UPUTE ZA MJERENJE UKUPNE TVRDOĆE VODE

1. Isperite čašicu za uzorke ispitivanom vodom.
2. Napunite čašicu do oznake 5 ml ili 10 ml.
3. Držite bočicu s reagensom okomito i dodajte kap po kap (brojeći).
4. Nakon svake kapljice **lagano promiješajte uzorak** (kružnim pokretom ili blagim mućkanjem).
5. Kratko pričekajte jer je promjena boje relativno spora.
6. Mjerenje završava kada se boja promijeni iz crvene u zelenu.
7. Zabilježite broj kapljica.
8. Nakon mjerenja zatvorite bočice i isperite čašicu čistom vodom.

## UPUTE ZA MJERENJE TVRDOĆE VODE



**VAŽNO!**

Mjerite **ISPRED** i **IZA** omekšivača!



### NAPOMENA:

- 1 kap = 1 °dH (za uzorak od 5 ml)
- 1 kap = 0,5 °dH (za uzorak od 10 ml)

### VAŽNO:

- Tvrdoću vode **OBAVEZNO** mjeriti **ispred i iza omekšivača** kako bi se provjerila učinkovitost uređaja.
- Ako iza omekšivača i dalje postoji tvrdoća, potrebno je provjeriti postavke ili stanje uređaja.
- Redovita kontrola pomaže u sprječavanju kamenca i produžuje vijek instalacija i opreme.

